

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Hydraulický válec dvojčinný 8t
(M804054)



NOSNOST MAX.: 8 000 kg

MIN. DÉLKA: 670 mm

MAX.DÉLKA: 1160mm

ROZTAŽENÍ: 490 mm

PRÁCE S HYDRAULICKÝM VÁLCEM

- Rozpínání: Otočte vypouštěcí ventil do uzavřené polohy otáčením ve směru hodinových ručiček. Pumpujte ovládací tyčí pro vysunutí pístu do požadované délky.
- Stažení pístu: Velmi pomalu otočte vypouštěcí ventil v protisměru hodinových ručiček. Pro pomalé a bezpečné stažení pístu otočte ventilem jen částečně. Pokud uvolníte vypouštěcí ventil z větší části, náklad bude spuštěn velmi rychle.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Pro vaši bezpečnost a ochranu před možným zraněním.

- Nezatěžujte hydraulický válec přes jeho jmenovitou nosnost. Přetížení může poškodit nebo zcela zničit toto zařízení.
- Toto zařízení slouží pouze pro rozpínání ve vertikální poloze. Po roztažení předmětu do požadované vzdálenosti musí být tento předmět okamžitě zajištěn odpovídajícími přípravky s odpovídající nosností.
- Silný ráz by mohl poškodit tento hydraulický válec.
- Před plněním oleje zcela spusťte píst. Válec umístěte do vertikální polohy dolijte olej po spodní okraj plnicího otvoru. Používejte pouze olej určený pro hydraulické zvedáky. Nesprávně zvolený olej může poškodit zařízení.
- Všechny upínací prvky musejí být před použitím bezpečně dotaženy. Nezaměňujte přiložené příslušenství.
- Je odpovědností majitele a/nebo obsluhy uchovat tento uživatelský manuál a všechny informativní a výstražné štítky udržovat čitelné.
- Pečlivě prostudujte a řiďte se uvedenými instrukcemi.
- Nedodržení uvedených instrukcí a nesprávného zacházení se zařízením může způsobit poškození a/nebo zranění osob.
- Je zakázán jakýkoliv pohyb osob mezi roztaženými předměty.

JAKMILE DOSÁHNETE MAXIMÁLNÍ DÉLKY, PŘESTAŇTE PUMPOVAT. MAXIMÁLNÍHO VYTAŽENÍ JE VYZNAČENA KROUŽKEM NA PÍSTU. PŘEKROČENÍ TÉTO HRANICE MŮŽE NÁSLEDNĚ ZPŮSOBIT NESPRÁVNÝ CHOD ZAŘÍZENÍ.

Všeobecné záruční podmínky

Vážení zákazníci,

děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit právě náš výrobek. Dovozce výrobku poskytuje na výrobky záruční dobu dle zákona. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo použitého materiálu.

Oprávnění na bezplatnou záruční opravu zaniká v následujících případech:

- Výrobek byl instalovaný a/nebo obsluhovaný v rozporu s návodem k obsluze
- Bylo poškozené výrobní číslo nebo záruční plomba přístroje
- Porucha vznikla nepřípustným zásahem do výrobku (neautorizovaným servisem) - Výrobek byl mechanicky poškozen (při dopravě nebo pádu)
- Jedná-li se o běžnou údržbu výrobku /mazání, vyčištění stroje, atd.)

Výrobek se k záruční opravě přebírá pouze ve vhodném balení.