

Překlad původního návodu



NÁVOD K OBSLUZE

Momentový klíč 1/4" 5-25 NM

Typ: G10063



Vyrobeno pro
F. H. GEKO
Kietlin, ul. Spacerowa 3
97-500 Radomsko, Polsko
www.geko.pl

Před prvním použitím prosíme o důkladné seznámení se s tímto návodem k obsluze. Seznámení se se všemi pokyny, nezbytnými k bezpečnému používání a obsluze a porozumění všech rizik, které mohou vzniknout během provozu zařízení, patří do povinnosti jeho uživatele.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměr: 1/4"

Otáčení: vpravo / vlevo

Rozsah: 5-25 Nm

Čitelná stupnice

Chrom-Vanad

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

UPOZORNĚNÍ! Před použitím si přečtěte celý návod. Nedodržení níže uvedených pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a vážnému zranění.

Pracoviště

- UDRŽUJTE PRACOVIŠTĚ V ČISTOTĚ. Nepořádek na pracovišti zvyšuje pravděpodobnost nehod.

Bezpečnost související s používáním a údržbou

1. Nepřetěžujte nářadí. Zařízení bude pracovat lépe a bezpečněji při zatížení, pro které bylo navrženo. Nepokoušejte se používat nekompatibilní příslušenství ke zvýšení výkonu nářadí.
2. Nepoužívejte nářadí, které je poškozené.
3. Pravidelně provádějte údržbu nářadí. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné a závadné pohyblivé části, zda nejsou poškozené součásti nářadí nebo zda se nevyskytly jiné závady, které mohou narušovat správnou práci zařízení. Pokud jsou zjištěny jakékoliv nesrovnalosti, je třeba provést opravu nářadí. Mnoho závad je způsobeno nesprávnou údržbou.
4. Používejte nářadí a jeho příslušenství v souladu s těmito pokyny a správným způsobem. Je třeba vzít v úvahu podmínky a druh vykonávané práce. Použití nářadí v rozporu s jeho určením může být příčinou vážných nehod.

Servis

1. Nářadí by měl opravovat pouze kvalifikovaný personál s použitím kompatibilních náhradních dílů. To zajistí bezpečnou a efektivní práci nářadí.

OBSLUHA KLÍČE

Vyberte vhodnou stupnici Nm nebo in-lbs. Odblokujte otáčecí knoflík mikrometru (I). Nastavte otáčecí knoflík mikrometru tak, aby se "O" na stupnici otáčecího knoflíku shodovalo se svislou čarou na rameni klíče. Otáčejte otáčecím knoflíkem mikrometru ve směru hodinových ručiček, dokud nenastavíte požadovaný točivý moment. Požadovaný točivý moment je nastaven, když se stupnice na otáčecím knoflíku mikrometru shoduje se svislou čarou na rameni klíče. Poté zajistěte otáčecí knoflík mikrometru a nastavte příslušný směr otáčení ráčny, poté je klíč připraven k použití. Nasadte příslušný nástavec na hlavu klíče. Při utahování je dosaženo nastaveného momentu, což signalizuje cvaknutí klíče. Pokud uslyšíte nebo ucítíte cvaknutí, přestaňte utahovat.

Upozornění! Nepokračujte v utahování šroubů poté, když klíč signalizuje nastavený utahovací moment. Věnujte tomu zvláštní pozornost při utahování malými momenty. Nenastavujte hodnotu momentu mimo měřicí rozsah klíče.

Upozornění! K prodloužení ramene, na které působí síla, nesmí být použity žádné prodloužení klíče, např. pomocí dodatečné prodlužovací trubky.

SKLADOVÁNÍ KLÍČE

Pokud klíč nebudete delší dobu používat, nastavte minimální rozsah. Neotáčejte otáčecím knoflíkem mikrometru pod nejnižší nastavení točivého momentu. Klíč lze čistit pouze suchým měkkým bavlněným hadříkem. Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani jiné kapaliny. Protože dokážou vymýt mazivo, kterým je z výroby namazán mechanismus klíče. Klíč je z výroby kalibrován s přesností 4 %.