


Překlad původního návodu k používání



ELEKTRONICKÁ VÁHA DAKOTA



NÁVOD K OBSLUZE

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE



- > Buďte opatrní, pokud jsou v blízkosti zařízení děti.
- > Nevěšzte kabel přes ostré hrany a nedovolte, aby se dotýkal horkých povrchů.
- > Vždy vytahujte zástrčku ze síťové zásuvky, když zařízení nepoužíváte nebo před zahájením čištění.
- > Je zakázáno používat poškozené zařízení také tehdy, když je poškozen síťový kabel nebo zástrčka, v takovém případě předejte zařízení k opravě do autorizovaného servisního střediska.
- > Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než ke kterým je určeno.
- > Je zakázáno ponořovat zařízení, kabel a zástrčku do vody nebo jiných kapalin.
- > Je zakázáno nechávat zařízení během práce bez dozoru.
- > Je zakázáno umísťovat zařízení během práce do blízkosti stěn, závěsů, záclon atd.
- > Před vytažením zástrčky ze síťové zásuvky nezapomeňte vždy nejprve vypnout zařízení.
- > Je zakázáno umísťovat zařízení do blízkosti jiných elektrických zařízení, hořáků, sporáků, pečících trub atd.
- > Vyhýbejte se umístění zařízení na kovové povrchy.
- > Zařízení odpojte od zdroje napájení vyjmutím zástrčky kabelu ze síťové zásuvky.
- > Dávejte pozor na děti, aby si se zařízením nehrály.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- VESTAVĚNÁ BATERIE, NABÍJÍ SE PO PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO KABELU
- AUTOMATICKÉ NULOVÁNÍ
- AUTOMATICKÉ SLEDOVÁNÍ NULY
- PAMĚŤ VÁŽENÍ (0 - 99)
- AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ ZA ÚČELEM ÚSPORY BATERIE
- MAX. ZATÍŽENÍ - 300 KG

FUNKCE TLAČÍTEK:

[Zero] - slouží k vynulování váhy, pokud na platformě není žádné zatížení a na displeji se zobrazuje jiná hodnota než nula.

[Tare] - Zapíná nebo vypíná táru váhy.

1) Položte zatížení na váhu a stiskněte [Tare]. Ukazatel hmotnosti se vynuluje.

2) Sejměte zatížení z váhy (zobrazí se záporná hodnota). Stiskněte znovu tlačítko [Tare]. Na displeji se znovu zobrazí nulová hodnota.

[0-9] Číselné tlačítka - tlačítka sloužící pro zadávání číselných hodnot v okně "Unit Weight". Zadávané po sobě číslice se budou zobrazovat zprava doleva.

[C] - Tlačítko sloužící pro vynulování zadané číselné hodnoty v okně "Unit Weight", pro vynulování zadané hmotnosti jednotky ve funkci počítání kusů.

[M] - ULOŽENÍ DAT

[M+] - ULOŽENÍ A SEČTENÍ HODNOT HMOTNOSTÍ A CEN

[M1 –M5] – PAMĚŤ NA ULOŽENÍ 5 JEDNOTKOVÝCH CEN

[CASH] - UVÁDÍ HODNOTU, KTEROU BYCHOM MĚLI VYDAT PO ZADÁNÍ CENY A ČÁSTKY V HOTOVOSTI

[DECIMAL POINT] - SLOUŽÍ PRO NASTAVENÍ DESETINNÉ POZICE JEDNOTKOVÉ CENY

[LIGHT] - NASTAVENÍ JASU DISPLEJE

[SHAKE] - USTÁLENÍ

POPIS DISPLEJE:

1. Indikátor táry: dioda se nachází vlevo pod okénkem váhy
2. Indikátor nuly: LED dioda se nachází vpravo pod okénkem váhy
3. Indikátor napájení: dioda AC se nachází pod rozpětím celkových cen

OBECNÝ NÁVOD:

1. Když je indikátor nabití baterie nízký, nabijte baterii
2. Před zahájením používání zařízení zkontrolujte, zda váha stojí na stabilním povrchu, pokud ne, proveďte kalibraci
3. Nepoužívejte zařízení v dešti nebo na silném slunci
4. Na platformu nepokládejte produkty se silným magnetem

UKLÁDÁNÍ CENY:

Stiskněte tlačítko M a poté zadejte požadovanou cenu pomocí číselných tlačítek, poté stiskněte tlačítko M* (*=1-7), hodnota se uloží pod příslušným tlačítkem (1-7). Pokud zadáte novou hodnotu, nahradí starou uloženou.

BATERIE:

Po použití zařízení bez napájecího zdroje je třeba baterii nabít.

Doba nabíjení baterie: 1-2 hodiny

Doba práce zařízení na baterii je 1 hodina.

Váha musí být umístěna na rovný a stabilní povrch. Pomocí čtyř nožiček je třeba ji umístit vodorovně s využitím vestavěné vodováhy.

NEUMÍSŤUJTE NA PLATFORMU PRODUKTY TĚŽŠÍ, NEŽ DOPORUČUJE VÝROBCE

Záruční podmínky

V souladu se zákonem č. 136/2002 Sb. se na Vámi zakoupený výrobek poskytuje záruka na dobu 24 měsíců od data prodeje. V případě nákupu zboží používané pro obchodní nebo podnikatelskou činnost je záruční doba 12 měsíců. Záruka je poskytována pouze v případě, že jsou výrobky používány v souladu s návodem k obsluze a způsobu použití.

Ze záruky jsou vyjmuty všechny díly podléhající přirozenému opotřebení, přetížením, použitím výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen a na závady vzniklé při dopravě nebo nesprávným (neodborným) zacházením. Za nesprávné zacházení považujeme příklad, kdy nebyl brán zřetel na návod k obsluze a obecně závazné předpisy pro práci s výrobkem. Obdobně se hodnotí i pokus o neodbornou opravu nad rámec doporučené údržby.

Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií zpracování.

Nárok na uplatnění záruky zaniká:

- 1) výrobek nebyl používán v souladu s návodem k obsluze
- 2) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného souhlasu firmou KAXL s.r.o.
- 3) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen
- 4) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí
- 5) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby
- 6) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů
- 7) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem
- 8) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém
- 9) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení

Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze očekávat opotřebení v důsledku jejich normální funkce (např. opotřebení uhlíků, zapalovací svíčka atd.)

Pro provoz výrobků používejte pouze doporučené příslušenství a originální náhradní díly.

Nároky uplatňujte ihned po zjištění závady u prodejce, který Vám výrobek prodal, a informujte se o možnostech opravy v pověřené opravně. Nebude-li se na Vámi uplatňovanou závadu vztahovat záruka, budou Vám fakturovány práce a náklady spojené s kontrolou a montáží a demontáží součástí.

Při uplatňování nároků předložte řádně vyplněný záruční list nebo jiný doklad o koupi opatřený datem prodeje.

Do opravy předávejte výrobek v čistém stavu, řádně vyčištěný, zbaven prachu či špíny. Spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství k určení přesné diagnostiky závady.

Při zasílání dopravní službou vylijte z výrobku nespotřebované palivo a olej. Výrobek řádně zabalte, nejlépe do původního obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Škody, způsobené nedostatečným zabalením zásilky, nelze uznat jako záruční vady!

Do motorů používejte jen paliva a oleje odpovídající klasifikace, popř. paliva a oleje doporučené značkovým prodejcem. Vzniklé škody, způsobené používáním nevhodného paliva a nevhodných olejů, Vám nebudou v záruce uznány.

Čitelný podpis reklamujícího
Seznámil jsem se a přijímám záruční podmínky

ZÁRUČNÍ LIST

NÁZEV ZAŘÍZENÍ A ČÍSLO ZBOŽÍ	
DATUM NÁKUPU	
PŘESNÝ POPIS HLÁŠENÉ VADY, ZÁVADY	
NÁZEV A ADRESA DISTRIBUČNÍHO MÍSTA, VE KTERÉM BYL VÝROBEK ZAKOUPEN	
RAZÍTKO PRODEJCE, DATUM A PODPIS	
OSOBNÍ KONTAKTNÍ ÚDAJE, TELEFONNÍ ČÍSLO	